

# PURGOPLAY DYPRENS



## Produkttype

Alkalisk renholdsmiddel/avfettingsmiddel med meget stort bruksområde.

## Bruksområde

Purgoplay Dyprens er ett av to spesial-produkter i Purgoplay-serien med fokus på å nullstille/strippe sportsgulvet 1-4 ganger per år. Målet er å få en helt ren flate fri for herdet kroppsfett og evt. klister. Produktet er et effektivt renholdsmiddel som er særlig godt egnet til fjerning av kroppsfett og smuss i forbindelse med dyprens av sportsgulv. Til sportsgulv anbefales å bruke maskin. Produktet skader ikke malte flater, gummi, plast eller metaller.

*Hvis det er en herdet hinne med klister anbefales vedlikeholdsvask dvs vask med virketid med S1 Ekstra først. En slik hinne er det bare S1 Ekstra med sterk dosering som kan fjerne.*

Hvis det forekommer farge i vaskevannet er det kun overskuddspigmenter som skal vekk.

## Bruksanvisning (alle får individuell renholdsplan ved forespørsel)

Se dosering. Påfør middel med maskin eller mopp og bruk kun pads og ikke børster. Hvis hallstørrelse ca. 600 m<sup>2</sup> del hallen inn i 2. Hvis hallestørrelse ca. 1100 del hallen inn i fire. La virke i 8 minutter på hvert område før det skrubbes og suges opp. Etterpå skal det vaskes med vann grundig 2 ganger over hele flaten uten virketid. Etter dyprens kan vanlige rutine gjenopptas med Purgoplay S1 Ekstra, Purgoplay VV og Purgoplay NN.

OBS! La aldri vaskemiddelet tørke på overflaten. Kan gi skjolder/ matte flater.

## Dosering

1:10-20

## Egenskaper

Ph (kons): ca. 13,1

Ph (5 % bruksløsning): ca. 12

Spes.vekt: ca. 1,02 1 kg/l

## Lagring

Lagres frostfritt i tett originalemballasje

## Emballasje

3 x 5 liter per kartong og 1 kartong er minsteordre

## Sikkerhetsinformasjon

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. 0 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra [Ecoonline.no](http://Ecoonline.no) eller ta kontakt med Bioprotector AS.

Se for øvrig sikkerhetsdatablad for Purgoplay S1 Ekstra som kan lastes ned fra [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no) (søk Purgolay) eller ta kontakt med Bioprotector AS

## Produktregisteret

Purgoplay Dyprens er deklareringspliktig.

ALLE LOVER OG FORSKRIFTER ER IVARETATT MHT. HMS.

Bioprotector AS, Kringsjøveien 4E, 1358 Jar. Telefon: 93009035. Epost: [karianne@bioprotector.no](mailto:karianne@bioprotector.no)


## PURGOPLAY DYPRENS

SPESIALMIDDEL TIL DYPRENSING  
AV PULASTIC SPORTSGULV



### Bruksanvisning:

Blandes 1:10-1:20 med vann, all etter graden av smuss. Det er viktig at sammelingen fra Bioprotector A21 følges for å få et optimalt resultat av vaskeløse med PurgoPlay D1 Ekstra, V1 og N1. Dette vil gi en riktig og jevn frekvens og en forenget arbeid. Vær nødt til å bruke maskin og rulle.

 Bioprotector as

Skjerveveien 11  
Kjelleren 4a, 1308 LKH  
Tlf: 69 99 69 30  
kundeservice@bioprotector.no  
www.bioprotector.no